フジクロン取扱説明書


概要

フジクロンの運転中におけるバグフィルターを自動清掃するコントローラーです。 フィルターの汚れ具合は差圧センサーにより検出します。 RS232C 通信機能を備えパソコン等との接続ができるようになりました。

概観




キー配列



[MENU] [UP] [ENTER] [DOWN] 4 つのキーを備えています。

電源投入後の画面



(写真は C1-C2 短絡時)

運転停止中(C1-C2開放時)

FUJICLON 0 (x10Pa)

または

運転中(С1-С2短絡時)

フジクロン 0 (x10Pa) レベル 0 ピーク 0 (x10Pa)


1 行目、右の数値は現在の差圧を表示しています。

FUJICLONとアルファベット表示中は運転停止中です。

C1-C2が開放です。

フジクロンと表示されているときは運転中です。C1-C2が短絡されています。 運転中は2行目も表示されています。

レベルは動作モードを差圧により、0~3までの段階に分けることができ、 現在の状態を表示しています。



2 行目の中央の数字は次のバルブを動作させるまでの残り時間を秒単位で表示します。 レベル 1 以上で有効です。



Clean V06: 167 レベル2 3 ピーク 239

写真の例は現在の汚れ具合がレベル2、バルブ6番が動作したことを意味します。 次回は3秒後に次のバルブが動作します。 差圧は1670 Pa 瞬間最大差圧が2390 Pa であったことを示しています。

ピークはクリーニング用のエアーを噴射した後の差圧の最高値です。

ピークホールド時間は約5秒で、順次更新されます。

ごく短時間に現れる数値を表示しているだけですので、高い数値が出ても異常ではありません。 反対にエアー噴射後、数値が高くならない場合はエアーが正常に出ていない等の可能性があります。 (お使いになる機種形状により、ピークの高低は異なります。)


運転停止後の画面



運転中から停止にしたとき(C1-C2を短絡から開放にする)

FUJICLON 127 クリーニング 161s

2 行目にクリーニング中の残り動作時間を秒単位で表示します。



クリーニング運転時間の設定について サドウ セッテイ [2] メニューの Poff Clean で クリーニング時間 (分単位)が設定できます。 設定は分単位です。表示は残り秒数が表示されます。

差圧の表示単位について

差圧は表示数値の×10Paです。

この数値は従来使用されている単位系のmmH2Oとほぼ同じ値です。


100mmH2O=98x10Paです。

ご注意

本装置は測定器ではなく、数値表示精度は保証しておりません。気温変化などの要因で、正しくない値が表示されることがあります。目安としてお使いください。

メニュー

MENU キーでフジクロンの動作設定を確認変更ができます。



MENU キーを押すと次のメニューが L C D 2 行目に表示されます。

- 1 サドウ セッテイ [1]
- 2 サト・ウ セッテイ [2]
- 3 フシ・クロン メンテナンス

ENTER キーで選択できます。

各メニュー以下の項目は次のとおりです。

メニュー表示

1 サドウ セッテイ [1]	概要
Clean1- 20	レベル 1 の差圧設定
On Pulse 1: 0.20	レベル 1 における噴射時間(秒単位)
Interval 1. 20	レベル 1 における休憩時間(秒単位)
Clean2 200	レベル 2 の差圧設定
On Pulse 2: 0.25	レベル 2 における噴射時間(秒単位)
Interval 2. 15	レベル 2 における休憩時間(秒単位)
Clean3- 250	レベル 3 の差圧設定
On Pulse 3: 0.30	レベル 3 における噴射時間(秒単位)
Interval 3. 10	
Max VALUB # 6	バルブの動作本数
Clean3チェッ クスウ 0	レベル3に入ってからエラーを出すまでのバルブー巡回数
アラーム OFFサアツ 260	アラーム用リレーを OFF にする差圧
アラーム ON サアツ 300	アラーム用リレーを ON にする差圧
2 サドウ セッテイ [2]	
Poff Clean 1min	運転停止後のクリーニング時間(分単位)
Low	最低動作差圧(指定値以下になるとアラームを出力)
Loチェック TIME 1min	最低動作差圧異常検出までの時間(分単位)
N/P/G Select [N]	バルブ作動検出方式選択(N検出しない/P差圧変化)
アツリョク ヘンカリョウ 20	エアー噴射時の差圧変化量(P選択時有効)
ハ゛ルフ゛ケンサカイスウ 1	バルブエラー異常判定までのエラー回数
ハ゛ルフ゛ケンサタイマー 0.8	,
ェアー アツリョク 0.0k	高圧エアが低下したときのアラーム用圧力値
Remote MODE OFF	通常はOFF にしてください。(RS232C 制御用)
3 フジクロン メンテナンス	
Pulse on CH. 10	指定バルブを手動で動作させる
ピ−ク 0ヘイキン 0	ピーク値と平均値の監視
サアツ Oテン チョウセイ	0 差圧なのに表示にズレが生じたときの調整用
Lot Number 0	管理用です。数値変更はできません。

詳細説明

運転差圧をレベル0から3の4つゾーンに分け、バグフィルターを状況に応じ、 自動清掃する運転内容を設定します。

Clean ---1- 20 レベル 1 の差圧設定

On Pulse 1: 0.20レベル1における噴射時間(秒単位)Interval 1. 20レベル1における休憩時間(秒単位)


レベル0は清掃をしない状況でレベル1設定差圧未満の状態です。

運転差圧がレベル1以上レベル2未満であれば、レベル1の自動清掃運転をします。 運転差圧がレベル2以上レベル3未満であれば、レベル2の自動清掃運転をします。 運転差圧がレベル3以上はレベル3の自動清掃運転をします。

差圧設定は Clean1 < Clean2 < Clean3 となるようにしてください。 レベル3の状態が継続し、解消されない場合、アラームを出せます。

はレベル3に入った後、バルブが指定巡回数を超えてもレベル2以下に 下がらないときにアラームを出すためのものです。使用しないときは0を設定します。

Clean3f₁ックスウ 1 レベル3に入ってからエラーを出すまでのバルブー巡回数



は装置に付いてるエアーバルブの数です。

Max VALUB # 6 バルブの動作本数

は差圧が指定値を超えたときアラームを動作させます。

とは別系統のアラームです。

差圧が指定値以下になったらアラーム OFF

アラーム OFFサアッ 260 アラーム用リレーを OFF にする差圧

差圧が指定値以上になったらアラーム ON

アラーム ON サアツ 300 アラーム用リレーを ON にする差圧

ON と OFF の指定値が独立しているのは、リレーのバタツキを防止するヒステリシス設定が可能になるからです。

アラームOFFサアツ < アラームONサアツ となるように設定してください。

使用しないときは十分に大きな値を設定しておきます。

を 0 に設定して に適度な数値を設定すれば、差圧値だけで、アラーム出力 する事ができます。 は運転停止に移行後、指定時間強制的に自動清掃をさせる設定です。 このとき自動清掃はレベル1の運転をします。

Poff Clean 1min 運転停止後のクリーニング時間 (分単位)

は通常運転において運転差圧が指定値以下で指定時間以上、継続したこと知らせる アラーム用です。使用しないときは0を設定してください。

Low fryh try0最低動作差圧(指定値以下になるとアラームを出力)Lofryh TIME 1min最低動作差圧異常検出までの時間(分単位)

はバルブからエアーがでたかどうかを検出するモードの指定です。 Nは検出しません。Pで差圧の変化を検出して、エアー噴射を自動チェックします。 (Gは検出しません。)

N/P/G Select [N] バルブ作動検出方式選択(N検出しない/P差圧変化)

は でPを選択したときに有効です。

はクリーニング用エアー噴射により、差圧が平均より上昇しますので、その変化分を検出することにより、エア噴射の有無を間接的にセンシングするための数値を設定します。

アツリョク ヘンカリョウ 20 エアー噴射時の差圧変化量(P選択時有効)

はエラー検出を繰り返すときにアラームを出すためのものです。

バルブケンサカイスウ 1 バルブエラー異常判定までのエラー回数


はエアー噴射後、一定時間のみピーク変動を追いかける際の時間です。

バルブケンサタイマー 0.8 バルブ作動検出用 ピーク変動チェック時間(秒単位)

<mark>注意</mark> 機器の形状により、ピーク値が検出できない場合があります。

利用できないこともありますので、あらかじめご承知置きください。

なお、差圧の平均・ピークは の機能でモニターが可能です。



オプションで高圧エアを監視するときに使用します。 規定値以下でアラームを出力します。

Iアー アッリョク 0.0k 高圧エアが低下したときのアラーム用圧力値

オプションで通信による遠隔操作時〇Nにします。

Remote MODE OFF 通常はOFFにしてください。(RS232C制御用)

指定のバルブをONします。

C Hの次はバルブ番号です。また、その後ろの数字は で検出した各バルブの

エラー回数を表示しています。

Pulse on CH. 10

指定バルブを手動で動作させる

ピークと平均値の監視

ピ-ク 0ヘイキン 0 ピーク値と平均値の監視

差圧が0であるのに0点が狂って、圧力が表示されるときに使用します。 原因は気温の上下によりセンサの0点が若干ドリフトするためです。

例 0 なのに 15x10Pa になっているので、0 点修正する。

ゲンザイノ サアツ 15 サアツ ロテン チョウセイ

ENTER キーを押す

サアツロテンチョウセイシマスカ? OK+> [UP] +- 17

UP キーを押す

ゲンザイノ サアツ 0 **Oテン チョウセイ カンリョウ**

完了

は管理のためのものです。操作しないでください。

Lot Number 0 管理用です。数値変更はできません。

アラーム中の表示



アラーム中の表示例

1.Clean3**サアツ**テンケン

2.バルブ %02d テンケン

3.アラーム シテイサアツ

4.サアツカ ヒクイ

の機能でアラームになったとき


の機能でエラーになったとき

の機能でエラーになったとき

の機能でエラーになったとき

9.5テイギエラー 番号 上記以外のエラーです。番号を控えてください。

データ ホゾン エラー 基板故障の可能性がありますのでご連絡ください。



RS232C 通信機能

本機はパソコンと RS232C で通信する簡易な機能を備えています。 通信機能を利用したデータロガーを無料でご利用していただけます。 インターネット上のホームページからダウンロードできます。

ご注意

本情報にもとづき、お客様の都合で本基板に付加回路などの接続や改造をされた場合、弊社は一切の責を負いかねます。

万一、修理をご希望される場合、保証期間中の有無にかかわらず有償となります。

ソフト制作に必要な技術情報の開示

仕様は以下に示す通りです。

通信仕様

電気仕様 RS232C(MAX232同等インターフェース)

非同期方式

速度 9600BPS データ長 8ビット

パリティ 無し ストップ 1 ビット


コネクタ仕様

パソコン側 フジクロン側 DSUB9 <u>JST XH5ピン</u>

2 - - - (T X D) - - - 1 3 - - - (R X D) - - - 2

5 - - - (G N D) - - - 4

RS232C 入出力端子



向かって左から1番ピン、右側が5番ピン シルク記号CN9

通信に使用する記号の意味

 記号
 16進値
 意味

 STX
 0×02
 電文開始

 ETX
 0×03
 電文終了

 ACK
 0×06
 肯定応答

 NAK
 0×15
 否定応答

 ENQ
 0×05
 セッション開始

 EOT
 0×04
 セッション終了

基本交信手順

ホスト側 フジクロン

交信開始セッション要求 ホストがENQ送信

ENQ

- - >

フジクロンがOKであれば、ACKを返す

< - - ACK (セッション確立) NGならば、NAKを返す。

< - - NAK

1秒以上放置すると、NAK送信後、タイムアウトします。

コマンドをホストより送信する

「STX コマンド文字列 ETX」-->

フジクロンはETXまで受信するとACKを返す

< - - A C K

各文字間の間隔が 0.5 秒以上あるときは、タイムアウト、NAKを送信して、フジクロンはセッションを打ち切る 0.5 秒以内に次の文字を送信すること ETX受信後フジクロンは受信文字を解釈して、

応答文字列を送信する。

< - - 「STX 応答文字列 ETX」

ホストは応答文字列を受信する。

応答文字列はテキスト形式の文字列です。

セッション終了要求 ホストがEOT送信 EOT -->

フジクロン了解

< - - A C K

セッション正常終了

コマンド文字列、応答文字列

機能1 差圧データの読み出し

コマンド文字列 0 (数字のゼロ)

応答文字列 0:現在値、平均値、ピーク値、レベル、C1C2 接点情報

カンマ区切りの数字文字列が受信できます。

機能2 現在LCDに表示されている内容を読む


コマンド文字列 B

応答文字列 B:LCD表示文字列(32文字)

機能3 運転停止にするリモートモードON時のみ有効コマンド文字列CO リモートOFF

機能 4 運転中にする リモートモードON時のみ有効 コマンド文字列 C 1 リモート ON

接続配線ケーブルのイメージ



ホームページのご案内 (2005年12月現在)


富士工機株式会社 ホームページ http://www.fujiclon.co.jp/

フジクロン無料版データロガーダウンロード先ホームページ

http://www.fujiclon.co.jp/

* 無料版に関する操作方法などのお問い合わせはご遠慮ください。

貴社専用の遠隔制御および遠隔監視対応ソフトは別途受注させていただいております。 また、バグコントローラーを多数ご使用の場合は LAN を使った遠隔集中管理も可能です。 詳しくは、営業窓口まで、ご相談ください。



フジクロンデータ ロガーのサンプル画面

動作確認はWindows2000プロフェッショナル版にて行っております。 サンプルは通信機能評価用です。実用レベルの考慮はされておりません。 ご使用の結果、生じたトラブルの責はいかなるものも負いかねます。